

FMトランスミッター搭載車載ホルダー 《取扱説明書》

iPhoneやスマートフォンなどに対応したトランスミッター機能付車載ホルダーです。

【トランスミッター機能】
お気に入りの音楽をFM電波で送信しカースピーカーで楽しめる！

【スマートフォン充電機能】
DC5V給電可能。iPhoneやスマートフォンを使用しながら充電できます。
電池切れの心配がありません。

【360°回転ホルダー】
360°回転するので縦横どちらの向きでも使用可能

【音楽プレーヤー機能】
micro SDカードの様々な音楽データを再生できます。

《各部名称》

- | | |
|--------------|----------------------|
| ①調整機能付きホルダー | ⑦LCDパネル |
| ②ホルダー解除ボタン | ⑧USBポート (DC5V/1A) |
| ③microSDスロット | ⑨micro USB ポート (電源用) |
| ④Mボタン | ⑩音声入力用ピンジャック |
| ⑤電源ボタン | |
| ⑥+・- ボタン | |



■ホルダー固定方法

ホルダーは最大幅8.4cmまで対応しますので、iPhoneやスマートフォンなどを挟み込むことが可能です。

- ②ホルダー解除ボタンを押します。
- 自動的にホルダーが開きますので、iPhoneやスマートフォンなどを置き、ホルダーで挟み込みます。
- 画面の見やすい方向に調整してください。

■FMトランスミッター設定方法

- ⑩音声入力用ピンジャックをiPhoneやスマートフォンのイヤホン端子に接続します。
- シガーアダプターを⑨micro USB ポートに接続し、シガーソケットに挿入します。
- LCD画面に表示された周波数にカーラジオの周波数を合わせます。

《本体周波数の変更方法》

- ④Mボタンを押して、周波数表示を点滅させます。
- ⑥+・- ボタンで周波数を変更します。最後に⑤電源ボタンを押して変更を終了します。

■micro SDカード操作方法

- ③micro SD スロットにmicro SD カードを挿入します。音楽データが入っていれば自動的に再生が始まります。
- ⑥+・- ボタンを短く押すと次の曲に送ったり前の曲に戻ったりできます。
- ⑥+・- ボタンを長く押すと音のボリュームを大きくしたり小さくしたりできます。

■充電方法

- シガーアダプターを⑨micro USB ポートに接続し、シガーソケットに挿入します。
- ⑧USBポートに対応したケーブルを接続し、iPhoneやスマートフォンに接続し充電します。

FMトランスミッター搭載車載ホルダー 《取扱説明書》

iPhoneやスマートフォンなどに対応したトランスミッター機能付車載ホルダーです。

【トランスミッター機能】
お気に入りの音楽をFM電波で送信しカースピーカーで楽しめる！

【スマートフォン充電機能】
DC5V給電可能。iPhoneやスマートフォンを使用しながら充電できます。
電池切れの心配がありません。

【360°回転ホルダー】
360°回転するので縦横どちらの向きでも使用可能

【音楽プレーヤー機能】
micro SDカードの様々な音楽データを再生できます。

《各部名称》

- | | |
|--------------|----------------------|
| ①調整機能付きホルダー | ⑦LCDパネル |
| ②ホルダー解除ボタン | ⑧USBポート (DC5V/1A) |
| ③microSDスロット | ⑨micro USB ポート (電源用) |
| ④Mボタン | ⑩音声入力用ピンジャック |
| ⑤電源ボタン | |
| ⑥+・- ボタン | |



■ホルダー固定方法

ホルダーは最大幅8.4cmまで対応しますので、iPhoneやスマートフォンなどを挟み込むことが可能です。

- ②ホルダー解除ボタンを押します。
- 自動的にホルダーが開きますので、iPhoneやスマートフォンなどを置き、ホルダーで挟み込みます。
- 画面の見やすい方向に調整してください。

■FMトランスミッター設定方法

- ⑩音声入力用ピンジャックをiPhoneやスマートフォンのイヤホン端子に接続します。
- シガーアダプターを⑨micro USB ポートに接続し、シガーソケットに挿入します。
- LCD画面に表示された周波数にカーラジオの周波数を合わせます。

《本体周波数の変更方法》

- ④Mボタンを押して、周波数表示を点滅させます。
- ⑥+・- ボタンで周波数を変更します。最後に⑤電源ボタンを押して変更を終了します。

■micro SDカード操作方法

- ③micro SD スロットにmicro SD カードを挿入します。音楽データが入っていれば自動的に再生が始まります。
- ⑥+・- ボタンを短く押すと次の曲に送ったり前の曲に戻ったりできます。
- ⑥+・- ボタンを長く押すと音のボリュームを大きくしたり小さくしたりできます。

■充電方法

- シガーアダプターを⑨micro USB ポートに接続し、シガーソケットに挿入します。
- ⑧USBポートに対応したケーブルを接続し、iPhoneやスマートフォンに接続し充電します。